

Mac Address	ViP Address *	Popis
00252900082B	00002001	Externí umístění jižní brána

ViP Address

* Adresa ViP je 8místný kód, který identifikuje každý derivát a může být zadán podle libosti bez jakéhokoli předem definovaného pořadí. Nicméně doporučujeme používat logické schéma umožňující sledování zadanych adres.

Níže je uvedeno logické schéma (volitelné) pro zadání adresy ViP.

Příklad: **Budova/schodiště/patro/ byt**

• 01041156

Úplnou příručku k ViP systému si můžete stáhnout z webových stránek <http://www.comelitgroup.com/>



PL PRZECZYTAĆ UWAŻNIE

Mac Address

Każdy produkt ViP posiada fabryczną identyfikację za pomocą unikalnego kodu zwanego Mac Address. **Jego pierwszych sześć cyfr to 002529.** Mac Address produktu znajduje się na etykiecie na opakowaniu oraz na drugiej etykiecie, bezpośrednio na produkcie (patrz zdjęcie)

Zaleca się prowadzenie dokumentacji w fazie instalowania/programowania różnych produktów, aby wiedzieć, gdzie znajduje się dane urządzenie w obrębie instalacji oraz jaki jest jego Mac Address.

Poniżej przedstawiono przykład takiej dokumentacji:

Mac Address	ViP Address *	Opis
00252900082B	00002001	Kaseta bramowa, brama płd.

ViP Address

* Adres ViP jest 8-cyfrowym kodem identyfikującym każde odgałęzienie systemu i można go dowolnie wybierać bez jakichkolwiek ograniczeń co do sekwencji. Zaleca się jednak stosowanie logicznego schematu numeracji, aby łatwiej nadzorować wprowadzane adresy.

Poniżej przedstawiono schemat logiczny (opcjonalny) przypisywania adresów ViP.

Przykład: **Budynek/schody/piętro/mieszkanie**

• 01041156

Pełna instrukcja systemu ViP jest dostępna do pobrania na stronie <http://www.comelitgroup.com/>



RU ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ

Mac-адрес

Каждому изделию ViP на заводе-изготовителе присваивается эксклюзивный код, называемый Mac-адрес, **первыми шестью цифрами которого являются 002529.** Mac-адрес устройства указан на этикетках, наклеенных на упаковочную коробку и непосредственно на изделие (см. рисунок).

В процессе монтажа/программирования различных устройств необходимо заполнить документ, в котором указываются данные о местоположении устройства в системе и его Mac-адрес.

Ниже приведен пример заполнения данного документа:

Mac-адрес	ViP-адрес*	Описание
00252900082B	00002001	Внешний блок южные ворота

ViP-адрес

* ViP-адрес представляет собой код из 8 цифр, идентифицирующий каждое подключенное к системе устройство, и может быть выбран по желанию без соблюдения какого либо цифрового порядка. Однако, рекомендуется соблюдать логическую схему для того, чтобы отслеживать введенные адреса.

Ниже показана логическая схема (факультативная) для присвоения ViP-адресов.

Пример: **Дом/лестница/этаж/квартира**

• 01041156

Полное руководство к системе ViP System можно загрузить на Интернет-сайте: <http://www.comelitgroup.com/>



TR DİKKATLE OKUYUN

Mac Adresi

Her ViP ürünü fabrika tarafından Mac Adresi olarak adlandırılan ve **ilk altı hanesi 002529** özel bir kod ile tanımlanmıştır. Ürünün Mac Adresi ambalaj kutusunun üzerindeki bir etiket ve doğrudan ürünün üzerine yapıştırılmış diğer bir etiket ile belirtilmektedir (bkz. resim)

Sistemdeki aygıtın yerini ve Mac Adresini takip etmek için çeşitli ürünlerin kurulum/programlama aşaması sırasında bir belge doldurulması gerekmektedir.

Belgenin doldurulmasına ilişkin bir örnek:

Mac Adresi	ViP Adresi*	Açıklayıcı bilgi
00252900082B	00002001	Dış ünite güney giriş kapısı

ViP Adresi

* ViP adresi, her bir türevi tanımlayan ve önceden tanımlanmış herhangi bir sıralama olmaksızın arzuya göre girilen 8 haneli bir koddur. Ancak, girilen adresleri takip etmek için bir mantıksal şemanın kullanılması önerilir.

Aşağıda ViP adresinin girilmesine ilişkin bir mantıksal şema (opsiyonel) gösterilmektedir.

Örnek: **Bina/kademe/kat/daire**

• 01041156

ViP Sistemi kılavuzunun tamamı <http://www.comelitgroup.com/> web sitesinden yüklenebilir.

